



クロックメニュー 早見表

()の数字がないのは変更ができません。


左 A M (左ボタンを指定方向にドラッグ×1回)




右 A M (右ボタンを指定方向にドラッグ×1回)



左 P M (左ボタンを指定方向にドラッグ×2回)



右 P M (右ボタンを指定方向にドラッグ×2回)



[-] 値は指定コマンドを継続

コマンド一覧表

『Ctrl』+『f』で探したいコマンドを検索してみてください。

No.	コマンド	No.	コマンド	No.	コマンド	No.	コマンド	No.	コマンド
1	AUTO	2	線	3	矩形	4	円弧	5	文字
6	点	7	寸法	8	2線	9	中心線	10	連続線
11	複線	12	コーナー	13	伸縮	14	面取	15	消去
16	複写	17	移動	18	接線	19	接円	20	建具平面
21	断面	22	立面	23	多角形	24	曲線	25	包絡
26	分割	27	図形	28	記号	29	パラメトリック	30	外部
31	測定	32	登録選択図	33	範囲選択	34	貼付	35	ハッチ
36	データ整理	37	座標ファイル	38	接楕円	39	表計算	40	距離指定点
41	式計算	42	属性変更	43	ソリッド				
				73	タグジャンプ	74	読変	75	コピー
76	方向変	77	直線伸縮	78	全属性取得	79	端点移動	80	線属性設定
81	レイヤ設定	82	レイヤ設定	83	軸角取得	84	軸角・目盛	85	目盛基点
86	画面倍率	87	線角度	88	線鉛直角	89	X軸角度	90	2点間角
91	数値角	92	線長	93	2点長	94	数値長	95	間隔
96	縮尺								